

Betjeningsvejledning for Siedle-Vario dørtelefonanlæg.



Dørstation.

Boligen kaldes ved finde lejligheden på displayet ved hjælp af piletasterne, ring på med klokkesymbolet.

Når telefonen betjenes i boligen tales der klart og tydeligt.



I boligen.

Opkaldet fra dørstationen besvares ved at trykke i midten, på den store ovale knap. Døråbning foretages ved at trykke på nøglesymbol. Opkaldet afsluttes ved igen at trykke i midten, af den ovale knap.

Lydløs telefon.

Ønsker De at sætte telefonen på lydløs, tryk da 2 gange på den ovale taste. Når telefonen er lydløs, vil der lyse en lille diode ved siden af den ovale taste. Telefonen sættes på lyd igen ved at trykke 2 gange på den ovale knap.



Indgang med nøglebrik.

Når nøglebrikken føres ned forbi brikklæseren ved døren, vil døren kunne åbnes i 6 sek.