

Brugervejledning
for
el installationerne i lejligheden

- en effektiv forbindelse

Tillykke med Deres nye lejlighed!

Herunder information om drift- og vedligeholdelse af El installationerne i lejligheden.

Installations betjening

- Ved udkobling af én eller flere grupper må indkoblingen kun foretages **en** enkelt gang. Hvis gruppen igen udkobler, skyldes det en fejl i installationen eller de tilkoblede elektriske brugsgenstande såsom hvidevarer eller lignende. Den pågældende gruppe skal derfor forblive afbrudt og autoriseret el-installatør tilkaldes.

Fejlfinding på el-installationer

- Kontrollér at afbryder/stikkontakt for den pågældende brugsgenstand er tændt og at stikproppen er tilsluttet korrekt.
- Kontrollér i el-tavlen om sikringsgruppen som forsyner den pågældende brugsgenstand, eller tavlens HPFI-relæ, er slået fra.
- Hvis ingen af de ovennævnte fremgangsmåder kan afhjælpe fejlen, **SKAL** det overlades til en autoriseret el-installatør at gennemgå installationen.

Vedligeholdelse af installationen

- Rengøring af afbryder og stikkontakter, skal foregå med en TØR klud.
- Rengøring af ringeklokke tryk, skal foregå med en TØR klud.

El-tavlen

- Den eneste vedligeholdelse der skal udføres i el-tavlen, er afprøvning af HPFI-relæet én gang årligt. Dette gøres ved at trykke på testknappen "T" hvorved relæet skal udkoble. Hvis dette ikke sker, tilkald da en autoriseret el-installatør.

- en effektiv forbindelse