

TIPS

VEDLIGEHOOLD INDVENDIGE DØRE**TIPS OG RÅD**

Afhængigt af faktorer som produkt, materiale, overfladebehandling, anvendelsesområde mv. har vores døre, karme og andre produkter et varieret behov for vedligeholdelse.

MALEDE INDVENDIGE DØRE

Produkterne er malet med maling til indendørs brug med semi-mat glans UV-maling, der opfylder høje krav til dækning og udseende og har stor modstand mod de fleste husholdningskemikalier, fedt og opløsningsmidler.

Som regel er rengøring kun påkrævet, hvis der ikke er sket nogen skade, eller slidet har været unormalt..

Fedtpletter, skosværte og lignende behandles med mildt rengøringsmiddel direkte på en ren, fugtig klud. Brug ikke stærkere opløsningsmidler. Umiddelbart efter rengøring bør overfladen - uanset hvilken metode der bruges - altid tørres af.

Træ er et levende materiale, der påvirkes og ændres af fugtighed og temperatursvingninger. Sørg for, at du har god opvarmning og ventilation i rummet. Fjern pletter, før de kan tørre ind i overfladen

Hængsler smøres om nødvendigt med syrefri fedt. Låsen skal normalt ikke smøres.

Udbedring af skader:

Mindre skader reparerer med en børste. Spørg i din farvebutik om produkter designet til indendørs møbler.

Større skader kræver normalt maling. Test, at produktet er egnet, først på en mindre del på for eksempel dørens bagkant for at sikre, at det tilsigtede produkt er kompatibelt med den originale overfladebehandling. Vær opmærksom på, at karme og dørblade kan have forskellige overflader.

Rengøring:

Brug almindelige vaskemidler, men ikke alkaliske, såsom almindelige rengøringsmidler. Brug ikke midler, der kan ridse eller opløse overfladen. Undgå derfor opløsningsmidler, skurepulver, ståluld osv. Fugt overfladen nedefra og op, men rengør fra top til bund, ellers er der risiko for striber. Tør derefter af.

Vedligehold:

Som regel er rengøring kun påkrævet, hvis der ikke er sket nogen skade, eller slidet har været unormalt.

FINÉREDE OG LAKEREDE INDVENDIGE DØRE

Finérerede produkter overfladebehandles med UV-baseret klarlak, der giver god fylde og finish samt

Fedtpletter, skosværte og lignende behandles med mildt rengøringsmiddel direkte på en ren, fugtig klud. Brug ikke stærkere opløsningsmidler. Umiddelbart efter rengøring bør overfladen - uanset hvilken metode der bruges - altid tørres af.

Træ er et levende materiale, der påvirkes og ændres af fugtighed og temperatursvingninger. Sørg for, at du har god opvarmning og ventilation i rummet. Fjern pletter, før de kan tørre ind i overfladen.

Hængsler smøres om nødvendigt med syrefri fedt. Låsen skal normalt ikke smøres.

Udbedring:

Mindre skader reparerer med klar lak i den rigtige tone og glans. Større skader kræver slibning og total maling.

Test først anvendeligheden på en mindre del, såsom bagkanten på døren, for at sikre, at det tilsigtede produkt er kompatibelt med den originale belægning.

Vær opmærksom på, at karm og dørblade kan have forskellige overflader.

Rengøring:

Brug almindelige rengøringsmidler, såsom almindeligt rengøringsmiddel. Dyp en svamp eller klud i vaskevandet og drej godt. Rengør fra top til bund. Tør af. Brug ikke for meget vand og intet middel, der kan ridse eller opløse malingen. Undgå derfor opløsningsmidler, skurepulver, ståluld osv.

Vedligeholdelse:

Som regel er rengøring kun påkrævet, hvis der ikke er sket nogen skade, eller slidet har været unormalt. Produkter, der bruges til vedligeholdelse af møbler, såsom møbelvoks og vokspolering, kan bruges, men er normalt ikke påkrævet.

UBEHANDLEDE INDVENDIGE DØRE

Som regel er rengøring kun påkrævet, hvis der ikke er sket nogen skade, eller slidet har været unormalt

Fedtpletter, skosværte og lignende behandles med mildt rengøringsmiddel direkte på en ren, fugtig klud. Brug ikke stærkere opløsningsmidler. Umiddelbart efter rengøring bør overfladen - uanset hvilken metode der bruges - altid tørres af.

Træ er et levende materiale, der påvirkes og ændres af fugtighed og temperatursvingninger. Sørg for, at du har god opvarmning og ventilation i rummet. Fjern pletter, før de kan tørre ind i overfladen.

Hvis du har købt en ubehandlet dør og derefter behandler den selv, kan dørbladet slå sig, hvis du kun behandler den ene side af dørbladet. Dette sker, fordi træet bliver mættet på den ene side og dermed trækker sig sammen. Vi anbefaler derfor, at begge sider behandles for at forhindre, at døren slår sig.

Hængsler smøres om nødvendigt med syrefri fedt. Låsen skal normalt ikke smøres

LÆS NÆSTE

**SÅDAN VEDLIGEHOLDER DU DØRE I
BADEVÆRELSET**

--	--	--	--

KUNNE DU LIDE HVAD DU SÅ?

DEL DETTE MED EN VEN



PRODUKTER

INSPIRATION

TIPS OG RÅD

JELD-WEN

FØLG OS



**BROCHURER OG
PRISLISTER**

Her kan du se vores
inspirerende
brochurer, samt se
seneste prislister

[KLIK HER](#)