

-Rengøring, pleje & garanti-

Køkkener



RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

FRONTER

Daglig brug og rengøring:

Skabe og fronter må ikke udsættes for længerevarende kontakt med vand og damp. Bliver fronter og skabskorpus udsat for vandstænk, damp m.m. skal disse straks aftørres for at undgå fugtskader. Bordplade samt tilstødende fronter kan tage skade af den varme damp, hvis opvaskemaskinen åbnes, før den er færdig, og servicen er helt tør. Den daglige rengøring af øvrige låger foretages ved at aftørre med en ren mikrofiberklud, der er hårdt opvredet i koldt eller lunkent vand. Brug aldrig brun sæbe, sæbespåner, skurepulver, opløsningsmidler, møbelpolitur eller bonevoks, idet disse produkter kan have en uheldig virkning på overfladerne. Fedtpletter, som ikke kan fjernes på denne måde, aftørres med en ren mikrofiberklud, der er hårdt opvredet i koldt eller lunkent vand. Til sidst aftørres med en tør og blød mikrofiberklud/bomuldsklud.

Laminat:

Til grundig rengøring anbefales en speciel laminatrens. Ellers behandles de som beskrevet under daglig brug og rengøring. Bemærk at kamfer (findes i visse håndcremer) kan beskadige overfladen på laminatet. Derudover kan man bruge en hvid melaminsvamp til at rengøre og fjerne evt. småridser i overfladen.

BORDPLADER & VASK

Laminat:

Grundrengøring:

Før man tager bordpladerne i brug, kan man rense pladerne i bund med fx. Surface Cleaner. Påfør et tyndt lag på pladerne med en klud. Lad det skumme op og lad det virke i 5min. Aftør grundigt med rent vand. Det er vigtigt man får alt Surface Cleaner vasket væk. Tør over med klud og slut af med at tørre over med opvredet svamp.

NB!! En svamp bør ikke anvendes til højglans, da glansen så vil forsvinde.

Daglig rengøring:

Daglig rengøring klares med varmt rent vand og en opvredet klud. Ved kraftig tilsmudsning, anbefales at man bruger et universal Rengøringsmiddel til at rengøre pladen (ikke sulfo).

Stålvask:

Aftørres med en opvredet klud. Da vasken er rå og ubehandlet bliver vasken misfarvet, hvis den ikke rengøres med skurepulver eller specialprodukter, der findes i dagligvare handlen. Undgå ståluld, da det kan efterlade små partikler, der kan udvikle sig til rustpletter. Undgå ligeledes at efterlade støbejernsgryder og -pander i vasken, da disse kan efterlade rust. Hvis der er opstået små ridser eller rustpletter forårsaget af ovennævnte, kan en ru og ubehandlet stålvask pudses med langsgående bevægelser med slibepapir min. korn 220, da en rustfri stålvask ikke kan

BESLAG

Generelt:

Husk at vedligeholde de bevægelige dele. Hængsler behøver fra tid til anden en dråbe syrefri olie, senest et år efter ibrugtagning. Gælder også andre bevægelige metalbeslag. Bevægelige kunststofdele er vedligeholdelsesfrie.

Et hængsel er en bevægelig del. Derfor skal man fra tid til anden også justere disse. Dette gøres sig gældende fra første dag man tager sit køkken i brug.