

RENSNING AF RØGALARMER

ADVARSEL:

For at undgå elektriske stød skal forbindelsen til 230V afbrydes i gruppetavlen inden følgende rengørings instruktion følges.

Rengør detektoren regelmæssigt, især hvis den er placeret i støvede områder. Anvend det smalle mundstykke til støvsugeren for at fjerne støv, insekter og spindelvæv fra sider og dæksel åbninger, hvor røg og varme kan komme ind i detektoren. For at rengøre dækslet aftørres dette med en fugtig klud. Eftertør dækslet med en tør og fnugfri klud.

ADVARSEL: Overmal aldrig detektoren!

Anden form for rengøring end den ovenfor beskrevne er ikke nødvendig af brugeren. Reparation, hvis nødvendigt, må kun foretages af producenten, eller af en af denne eller Solar A/S udpeget installatør.

- en effektiv forbindelse