



0,7-0,8 mm standard laminat

Produkt	Laminat bordplade.
Materiale	0,7 - 0,8 mm laminat pålimet spånplade (nominel tykkelse 20, 30, 40 mm).
Overside	Laminat 0,7 - 0,8 mm.
Bagside	Bagsidepapir med fugtmembran / bagsidelaminat / DUO (som angivet ved bestilling).
Kant	Laminat retkantet, F32 retkantet, postform, trækant (som angivet ved bestilling).
Dekor	Som angivet ved bestilling (obs på variation i mønster) - se dekor oversigt på HTH.dk
Materiale beskrivelse	<p>Laminat er flere lag papir presset sammen under højt tryk og høj varme, med lag af bagsidesidepapir, dekorpapir og øverst (ved struktur) gennemsigtigt melaminpapir.</p> <p>Laminat og bagsidepapir limes på en spånplade.</p> <p>Det er muligt at få laminat i mange farver, overflader og mønstre. Der kan være nuanceforskel ved efterleveringer og ved enkelte laminatdekorer. Nuanceforskelle er mest tydelige ved samlinger. Dette er ikke dækket af vores garanti.</p>

Daglig rengøring

Overfladen tørres af med fugtig klud og tørt viskestykke. Brug af sæbeholdige rengøringsmidler, efterlader overfladen med tid mere fedtet, hvis ikke der tørres efter med fugtig mikrofiber klud og tørt viskestykke. Stærkt farvende væsker og lignende kan forårsage misfarvning af overfladen, og bør blive fjernet så snart som muligt.

Vedligehold

Laminat er slidstærkt og modstandsdygtig overfor de i husholdningen vanlige flydende, ikke skurrende, rengøringsmidler og kemikalier - dog ej stærke syrer og baser. Slibende rengøringsmidler, ståluld og ætsende rengøringsmidler må ej anvendes.

Laminatrensesæt

Fedt rester og let misfarvning kan fjernes med Nobia laminat rensesæt, som anvendes efter behov. Spray laminatrens på hele bordpladen. Fugt den medfølgende hvide laminatrensvamp let med vand. I cirkelbevægelser tørres overfladen i cirkelbevægelser. Lad produktet virke 1-2 min. Hele overfladen tørres herefter med fugtig mikrofiber klud og tørt viskestykke. Ved genstridige pletter, gentages processen.

Ridser

Alle laminat bordplader vil få ridser under daglig brug. Alt efter dekor, overfladetype og lysindfald vil brugsspor være mere eller mindre synlige. På laminat der er mat og glat i overfladen, vil ridser være mere synlige. Undgå at trække keramik og tunge genstande, da disse kan lave ridser. Brug altid skærebræt og undgå at skære direkte på laminatoverfladen.

Små oprifter kan repareres med ColorFill, som købes ved din Nobia forhandler (følg anvisning på produktet).

Varme

Brug altid bordskåner.

Laminat tåler ikke direkte kontakt med varme gryder og pander. El-artikler der afgiver varme (kaffemaskine, brødrister, el-kedel etc) må ej stilles direkte på en samling. Manglende tætning og kondens kan forårsage fugt indtrængen, og dermed få laminatsamlingen til at bule op.