

## Vedligeholdelsesvejledning

For at vinduet skal bevare sin gode funktion og finish gennem mange år, anbefaler vi følgende vedligeholdelse:

1. Bevægelige dele på paskvil- og bremseoverføring/bremse skal smøres med nogle dråber olie mindst 1-2 gange pr. år. Vi anbefaler en højtemperatur kædeolie, eller alternativt en vegetabilsk kædesavolie (f.eks. Castrol Bioraps Arctic eller lignende).
2. Vinduets tætningslister er af siliconetype og behøver ikke vedligeholdes, men er monteret i specielle spor som letter udskiftning, hvis nødvendig.
3. Ved rengøring af vinduet kan dette udføres på almindelig vis med pudsemiddel og klude samt gummiskrabere for at undgå ridser i glasset.
4. Vinduets udvendige side, både karm og ramme bør rengøres med et vinduespudsemiddel på en klud eller vaskeskind mindst 1 gang pr. år. Anvend aldrig opløsningsmidler eller ætsende midler på udvendige eller indvendige overflader. Bemærk at ammoniakvand kan angribe aluminium!
5. Ved frigørelse af den koblede ramme ved 2+1 udførelse, anvendes en mindre skruetrækker for at åbne/løfte låsearmen (2 eller 3 stk. pr. ramme) se figuren nedenfor! Denne smøres 1 gang pr. år eller efter behov, som anført under punkt 1.

